

## DA1422 Anleitung Gerätesoftware (Firmware) Update

1. DA1422 Firmware Paket „fw\_DA1422\_Version\_XXX.zip“ (XXX: Versionsnummer) von der Webseite auf Ihren PC laden und entpacken
2. Gerät mit PC über mitgeliefertes USB Kabel verbinden und PC APP starten
3. Tab "System" und darunter "Update, Reset" auswählen
4. Unter "Update" in das Eingabefeld hinter "Neue Firmware" mit Mauszeiger klicken und die Firmware „fw\_DA1422\_XXX.bin“ (XXX: Versionsnummer) Datei auswählen
5. Nachdem die Firmware Datei ausgewählt wurde, den "Start update" Knopf drücken  
  
Hinweis: USB Verbindung während des Update Prozesses nicht unterbrechen!
6. Nach dem FW Update, mit der neusten PC APP Version auf der ersten Seite die Ansagesprache einmal umschalten. Damit ist gewährleistet, dass die Ansagen auf dem neusten Stand sind.
7. Beim Verlassen der PC APP werden Sie eventuell noch einmal bei einigen Tabs zum Übernehmen der Daten aufgefordert. Bitte bestätigen, wenn die Daten erhalten bleiben sollen.

## DA1422 instructions FW Update

1. Download the DA1422 firmware „fw\_DA1422\_Version\_XXX.zip“ (XXX: version number) from the website to your PC and unzip
2. Connect the device to your PC with the supplied USB cable and start the PC APP
3. Select tab "System" and there "Update, Reset"
4. Under "Update", click in the input field behind "New Firmware" and select the firmware file "fw\_DA1422\_XXX.bin" (XXX: version number)
5. After the firmware file has been selected, press the "Start update" button  
  
Note: Do not interrupt the USB connection during the update process!
6. After the firmware update, change the announcement language with the latest PC APP version on the first page. This ensures that the announcements are up to date too.
7. When leaving the PC APP, maybe on some tabs you will be prompted again to take over the data. Please confirm if this data should be retained.